S05 Clavier Samsung
Paramètres et variantes

Ouvrir l'écran des paramètres de clavier Samsung

Effleurer vers le haut pour voir la partie basse de cet écran





Noter les fonctions activées par défaut



Passer de Clavier Azerty à clavier 3x4 pour retrouver l'apparence de type téléphone :
> Soit pour Alphabets
> Soit pour Nombres et symboles
> Soit pour les deux





1 écran lettres

1 écran chiffres



4 écrans symboles

S05 Clavier Samsung
Paramètres et variantes

Ouvrir le menu Langues de saisie

Effectuer ou non la mise à jour des données linguistiques

Opter pour 2 langues

Utiliser le changement de langue


18:35
Langues de saisie
Vous pouvez mettre à jour les données linguistiques standard en mettant à jour la liste des langues depuis le serveur. Vous pouvez également appuyer sur la touche menu pour mettre à jour. Mettre à jour maintenant ?
(La connexion aux réseaux mobiles peut entraîner des frais supplémentaires)
Ne plus afficher
OK
Français(FR)



Activer la saisie en continu

Essayez de l'utiliser !

L'astuce est de glisser le doigt sur les différentes lettres du mot à entrer

S A M S U N G

en marquant un très léger temps d'arrêt sur chacune d'elles

Pas sûr que ce soit plus rapide surtout quand on commence avec cette utilisation !

S05 Clavier Samsung
Paramètres et variantes

Cocher Contrôle du curseur

Glisser le doigt sur le clavier comme sur un pavé tactile pour déplacer le curseur

Interrompre le glissé pour taper sur une touche ou une lettre afin de corriger le texte

Saisie manuscrite : voir fiche S04 page 6 pour le mode d'emploi







Paramètres avancés :

* Majuscule auto : début de phrase
* Espace auto : entre mots *proposés*
* Ponctuation auto : le point
* Aperçu du caractère : loupe avec variantes d'accentuation

Plus bas :
Aide : tuto sommaire intégré
Réinitialiser paramètres

Paramètres avancés
Majuscules auto.
Mettre automatiquement en majuscule la première lettre de la phrase
Espace auto
Insérer automatiquement des espaces entre les mots
Ponctuation automatique
Insérer automatiquement un point en appuyant deux fois sur la barre d'espace
Aperçu du caractère
Afficher une bulle de caractère agrandie lorsque vous appuyez sur une touche du clavier AZERTY